

Printer cleaning and printhead replacement

プリンタのクリ**ー**ニング とプリントヘッドの交換









cleaning wipes クリーニング ワイプス


?
www.hp.com/support

## 1 - remove old parts

7-古い部品を取り外します。











## 2 - clean printer

*2* - プリンタをクリーニングします。








- c clean until no ink appears. Use as many wipes as necessary.
- c- インクが付かなくなる までクリーニング します。必要に応じて 何枚でもクリーニング ワイプスを使用します。


## 3 - install new parts


3 - 新しい部品を取り付けます。












С

f



5184-6950